

# Montageanleitung für POLSI WC-Sitz

## 1. Auspacken und Vorbereiten

Beim Öffnen der Verpackung mit einem Messer o.ä. bitte nur die Schutzfolie vorsichtig durchschneiden. Der Karton lässt sich leicht öffnen.

Beim Auspacken die Kunststoff-Hülsen, mit denen Sitz und Deckel zusammengesteckt sind, bitte nicht entfernen.

Die Wellpappenverpackung kann auf der Folienoberfläche Druckstellen hervorrufen, die in der Regel nach kurzer Zeit von selbst verschwinden. Sollten dennoch stärkere Druckstellen zurückbleiben, so lassen sich diese durch vorsichtige Erwärmung mit einem Fön beseitigen.

## 2. Montage der Scharniere

Unterlegscheiben mit der Wölbung nach oben auf die Bügelschrauben schieben.

Bügelschrauben seitlich in die Scharniere einschieben, wobei entweder nach Bild a (Kröpfung nach hinten) oder Bild b (Kröpfung nach vorne) die Passform des WC-Sitzes so zu wählen ist, dass ein gleichmäßiger Randüberstand erzielt wird.

Schrauben in die Befestigungslöcher der Keramik stecken.

## 3. Höheneinstellung

Scharnierteller am Gewinde so einstellen, dass sich zwischen WC-Sitz und Beckenoberfläche ein gleichmäßiger Spalt von 6-8 mm ergibt und beide Puffer auf dem Beckenrand aufliegen.

## 4. Feineinstellung und Befestigung

Die Bügelscharniere lassen sich in einem Bereich von +/- 4 mm im Befestigungsloch verschieben, sodass die Länge vor dem Festziehen der Flügelmuttern noch genauer angepasst werden kann.

Mit Flügelmuttern fest verschrauben!

